

Fecha: abril de 2014

P03.5

Modificaciones respecto a la anterior edición

Revisión general del protocolo

Elaborado:	Revisado	Aprobado:
Enfermería UTQ	Dirección Enfermería	Dirección Enfermería

1 Material

- Ecógrafo y gel
- Sonda con su aguja específica y la pistola. (Recoger en quirófano)
- Aguja de biopsia de próstata para la pistola. Una por paciente
- Aguja de biopsia para la anestesia (Chiva). Una por paciente
- Mepivicaína al 2%. Una ampolla por paciente
- Jeringas de 10cc y agujas de cargar
- Lubricante urológico con xilocaína. (si precisa)
- Espongostan anal
- Vaselina líquida o suero fisiológico
- Gasas estériles
- Paños quirúrgicos
- Preservativos para la sonda. Uno por paciente
- Antiséptico (Clorhexidina)
- Guantes
- Frascos no estériles con formol. Seis por cada paciente. Identificados y rotulados según requiera el facultativo
- Rejillas donde se colocan los cilindros prostáticos. Anatomía patológica
- Acido peracético: Perasafe® (solución para esterilizar la sonda del ecógrafo)
- Recipiente para preparar el Perasafe® (vaso del vacuómetro)
- Camisones y calzas para los pacientes. En el vestuario
- Sábana de camilla y funda de almohada

2 Procedimiento

- Asegurarse de tener todo el material en la sala
- Vestir la camilla
- Preparar el Perasafe®:
 - o Añadir 2l. de agua en el recipiente
 - o Añadir el polvo al agua.
 - o Agitar hasta tener una solución azul claro.
- Introducir la sonda y su aguja durante 10' para su esterilidad.
- Conectar el ecógrafo a la red eléctrica.
- Montar la sonda en el ecógrafo.
- Colocar el preservativo, lubricado con gel, en la sonda

Este documento es de uso exclusivo de la Fundación Hospital de Jove. Se prohíbe la realización de copias adicionales.

3 Técnica

- Llamar al paciente que se encuentra en la sala de espera
- Asegurarse de que ha realizado la profilaxis correctamente
- El paciente pasará al vestuario, quitará la ropa de cintura hacia abajo, pondrá el camisón, quitará los zapatos y colocará una calza en cada pie
- Pasar al paciente a la sala. Debe tumbarse en la camilla del lado izquierdo en posición fetal (rodillas flexionadas hacia el pecho)
- Limpiar la zona anal con clorhexidina
- Cubrir al paciente con los paños quirúrgicos
- Cargar la anestesia local y conectarla a la aguja de biopsia específica. (Chiva)
- Montar la aguja de biopsia de próstata a la pistola (presionar 1 y luego 2)
- El facultativo introduce la sonda, con su aguja en el canal, lubricada a través del ano del paciente
- Primero pondrá la anestesia y luego introducirá la aguja de biopsia para extraer los cilindros prostáticos. Todo ello a través del canal de trabajo de la sonda
- Ir depositando los cilindros prostáticos en la espuma de la rejilla, cerrar esta y meterla en el frasco de formol correspondiente

*Entre paciente y paciente la sonda del ecógrafo y su aguja específica deben lavarse con jabón, pasándoles agua a presión con una jeringa por el canal de trabajo, luego se sumerge en el Perasafe®, previamente preparado.

*Mantenerlo sumergido como mínimo **10 minutos**.

*Antes de volver a colocarlo en el ecógrafo aclararlo con agua.

4 Registros

La programación del día se encuentra en el programa informático Selene:

1. Menú - Gestión quirúrgica - UTQ.
2. Rellenar los distintos apartados de la intervención
3. Una vez finalizado, realizar el informe quirúrgico de enfermería. A través de la historia del paciente - Lista de informes (icono de la enfermera de quirófano)

5 Al finalizar la programación en la sala

- Llevar las muestras a Anatomía Patológica
- Llevar la sonda del ecógrafo y la pistola, **lavado**, a quirófano
- Cambiar el plástico de la camilla
- Llevar el carro con la ropa sucia a lavandería
- Recoger la sala
- Colocar los objetos cortantes (aguja de biopsia de próstata) en un contenedor rígido

 <p>Fundación Hospital de Jove</p>	<p>BIOPSIA PRÓSTATA</p> <p>UNIDAD TÉCNICAS QUIRÚRGICAS</p>
<p>Fecha: abril de 2014</p>	<p>P03.5</p>

- El sanitario de consultas será el encargado de llevar las historias clínicas físicas de los pacientes a la sala desde admisiones. También las recogerá al finalizar las intervenciones
- Las etiquetas de los pacientes se recogen en el servicio de admisiones
- Reponer el material y los paños de quirófano
- Reponer la ropa de lavandería (camisones y ropa de la camilla)